

Inställningar i LogMax Log Mate 500 för användning av HPR-Gallring

För att skapa en ny prenumeration i Log Mate 500:

1. Gå till "Inställningar->Kommunikation->Prenumeranter"
2. Klicka på den nedersta blanka raden.
3. Välj destination. Skapa här en egen katalog för ditt program.
4. Välj hur ofta du vill exportera.
5. Tryck OK.
6. Tryck Nej.

Nu kommer datorn att exportera ut alla ej avslutade objekt.